

周りの環境に合った「適音」が選べる“シーンセレクト機能”。



モードエントリー シーンを選ぶ 決定



回して選ぶシーンセレクト機能



たとえば、静かなところと騒がしいところで、聞き取りやすい音量や音質が異なります。“シーンセレクト機能”では、はじめにあなたの聴力を合わせることで、4つのモードから環境にあった「適音」を選ぶことができます。



スタンダード

言葉の聞き取りやすさと
着け心地のバランスに配慮。
シーンを選ばず、さまざまな状況で
お使いいただけます。



シアター

再生周波数帯を広げることで、
テレビや音楽、映画などを
臨場感あふれる伸びやかな
高音質で再現します。



パーティー

人混みや車の多い路上など、
騒々しい環境での耳障りな雑音を抑え、
騒音下でもより快適にお使い
いただけます。





インドア

言葉の聞き取りやすさを重視した設定。
屋内など雑音の少ない環境で、
より明瞭な聞き取りをサポートします。

補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

AV機器をつなげて楽しめる「外部入力端子」搭載!

外部入力端子付きだから、
その人の聴力に合わせて音で多彩な
AV機器をHiFiオーディオ感覚で楽しめます。
※モノラル入力を除く



多様なスタイルで身につけられます。



充電台に立てるだけで簡単に充電できる「スタンド充電方式」。

ミュージック・プレーヤーや携帯電話と同じスタンド充電方式。電池の出し入れをすることなく簡単に充電できます。



- 充電時間は約2時間30分です。
(充電完了後の連続使用時間は約16時間です。)
- 充電電池が切れたときの緊急対応として、乾電池もお使いいただけます。
(単4形×1本/パナソニック製アルカリ乾電池の場合は約16時間です。)